

REGLAGE DU MINUTEUR

Appuyez sur les touches "min" ou "sec" pour programmer le minutage requis. Pour accélérer l'affichage appuyez sur les touches pendant 3 secondes

MISE EN MARCHÉ

Le compte à rebours débute dès que vous appuyez sur la touche "START-STOP". A échéance, un signal sonore de 1 min vous avertira. Pour l'interrompre appuyez sur la touche "START-STOP"

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

