

Notice d'emploi ref 375CE

Affichage des fonctions par pression successive sur «mode» : Heure Chronomètre Alarme Heure.

CORRECTION DE L'HORLOGE / Calendrier

- Sélection par « mode » ; les secondes clignotent
- Sélection des minutes par « Split/Reset » correction par « Start/Stop » ; même démarche par Heures, Date, Mois, Jour
- Mémorisation par « Mode »

CORRECTION DE L'ALARME

- Sélection par « Mode » ; les heures clignotent correction par « Start/Stop »
- Sélection des minutes par « Split/Reset » correction par « Start/Stop »
- Mémorisation par « Mode »
- Armer ou désarmer l'alarme par pression sur « Split/Reset » et « Start/Stop »
En affichage horloge ; lecture du calendrier par pression sur « Start/Stop » et de l'alarme par pression sur « Split/Reset »

UTILISATION DU CHRONOMETRE

- Affichage par « Mode »
- Départ par « Start/Stop »
- Temps intermédiaire par « Split/Reset » ; et lecture du 1^{er} arrivé
- Arrêt par « Start/Stop »
- Lecture du 2^{ème} arrivé par « Split/Reset »
- Remise à zéro par « Split/Reset »



Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.