

Compteur/décompteur 437/2E

3 comptes à rebours de 20h – 3 mémoires / 3 sonneries de 1 min à la fin de temps
Horloge (format 12/24H) : chronomètre 1/100ème sec sur 20h

A- Programmation des 3 comptes à rebours T1-T2 et T3 (3 sonneries différentes)

Sélection par "Clock Timer"

a- Programmation T1 : Pression pendant 4 sec sur T1 (les chiffres clignotent) → programmation des heures/ minutes et secondes par pression sur les touches HR, MIN et SEC
→ mémorisation par pression sur T1 → Départ/arrêt par start/stop.

Sonnerie de 1 minute en fin de cycle (le minuteur recompte dans le sens croissant) → arrêt par start/stop ou T1.

Remise à zéro par "Clear", réaffichage du temps programmé par Start/Stop

b- Programmation T2 et T3, même procédure que T1

B- Utilisation des 3 comptes à rebours en même temps (T1-T2-T3)

Pour la programmation suivre les instructions ci-dessus

Départ par start/stop → arrêt/départ du temps en cours par le comptage dans le sens croissant par T1-T2 et T3

Remise à zéro des timers par pression sur "Clear"

Réaffichage des temps mémorisés par "Start/Stop"

C- Programmation de l'horloge

Appeler l'affichage par "Clock/timer"

Programmation : pression pendant 4 sec sur "Clock/Timer", les chiffres clignotent, programmation par HR, MIN et SEC. Nouvelle pression sur "clock/Timer" pour mémorisation

D- Mode chronomètre

Même affichage que l'horloge / Départ/arrêt par "start/Stop", remise à zéro par "Clear"

E- Changement de la pile

2 piles LR44, respecter le sens de polarité.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

